

Handleiding gebruik beamer

1. Projectie via laptop

- Sluit achteraan de laptop de monitorkabel aan (= blauwe stekker)
- Steek in de beamer de andere uitgang van de monitorkabel
- Start de beamer
 - achteraan de beamer is een powerknop: zet op I
 - bovenaan druk op on
 - bevestig
 - na een tijdje krijg je een blauw beeld
- Start de laptop
- Druk op SOURCE (linkerhand) en ondertussen met je rechterhand op de pijltjes
- Klik op RGB
- Op je laptop heb je beeld, nog niet op de beamer.
 - Druk op Fn en ondertussen op F5 (blijven induwen)
 - Ofwel krijg je wisselend beeld (op scherm en/of laptop)
 - Ofwel krijg je keuze uit drie icoontjes – kies de middenste
- Geluid:
 - Ofwel via de laptop zelf (kwaliteit = laag)
 - Ofwel koppeling tussen de laptop en de beamer (kwaliteit = laag)
 - Ofwel koppeling tussen de laptop en versterker (kwaliteit = hoog)

2. Projectie van video en DVD in de computerklas

- In de computerklas zijn volgende koppelingen standaard ingesteld. Normaal hoef je hier niets te veranderen.
 - DVD + video + TV aangesloten met stopcontact
 - DVD: scart uitgang verbonden met TV
 - Video: coax-kabel verbonden met TV + speciale scartkabel klaar

2a. Projectie van VIDEO

- Neem de lange grijze kabel met gele pinnen. Sluit de ene kant aan op de speciale scartingang achteraan de video. (= gele ingang)
- De andere kant van de grijze kabel met gele pin leg je klaar bij de beamer (maar sluit nog niet aan)
- Start de beamer op:
 - achteraan de beamer is een powerknop: zet op I
 - bovenaan druk op on
 - bevestig
 - na een tijdje krijg je een blauw beeld
- Sluit nu de videokabel met gele pin in de gele aansluiting op de beamer
- Druk op SOURCE (linkerhand) en ondertussen met je rechterhand op de pijltjes
- Klik op VIDEO
- Geluid via televisietoestel
 - Zet de TV aan
 - Druk via de afstandsbediening naar programma 0

2b. Projectie van DVD

- Neem de lange grijze kabel met gele pinnen. Sluit de ene kant aan achteraan de DVD speler (= gele ingang)
- De andere kant van de grijze kabel met gele pin leg je klaar bij de beamer (maar sluit nog niet aan)
- Start de beamer op:
 - achteraan de beamer is een powerknop: zet op I
 - bovenaan druk op on
 - bevestig
 - na een tijdje krijg je een blauw beeld
- Sluit nu de videokabel met gele pin in de gele aansluiting op de beamer
- Druk op SOURCE (linkerhand) en ondertussen met je rechterhand op de pijltjes
- Klik op VIDEO
- Geluid via televisietoestel
 - Zet de TV aan
 - Druk via de afstandsbediening naar programma VCR1 (keer terug van post 0 naar 60)

3. Projectie van video en DVD in de refter

- Voor beeld identiek als hierboven
- Voor geluid:
 - Verbind de versterker met de zwarte en rode uitgangen
- Gelieve nadien de koppelingen terug identiek aan te sluiten in de computerklas.

Veel kijkgenot
Marc